




Rätt till ändringar förbehålles

Förklaring på hur ryttarna ska placeras för olika funktioner

Båda ryttarna demonterade

Ingen summerton och blinkande indikering på dioder

Vänstra ryttaren monterad

Pulserande summerton och blinkande indikering på dioder

Högra ryttaren monterad

Ingen summerton och fast indikering på dioder

Båda ryttarna monterade

Fast summerton och fast indikering på dioder

Dioderna i respektive anropsapparat lyser svagt även fast man inte har aktiverat anropsapparaten.